

ГАРАНТИЯ

Предоставляется 1 год полной гарантии на робот-пылесос, кроме аксессуаров(щетки фильтры), и 6 месяцев на аккумулятор. Телефон сервисного центра: +7 (812) 495-6591 Адрес: Санкт-Петербург, пр. Московский 111,лит А,Н. офис 47

Гарантийный талон:_____

Модель:

DOMOC

Серийный номер: _____

Дата продажи:_____

Продавец:

Подпись, печать организации

Обзор



или Google Play.

Available on the App Store

Get it on Google play

- 2 Корпус
- 3 Кожух лазера
- 4 Дисплей & тач скрин
- 5 Кнопка очистки места
- 6 Кнопка очистки дома
- 7 Передний бампер
- 8 Индикаторы состояния
- 9 Ручка





10 Защита щетки 11 Щетка 12 Боковая щетка 13 Датчики от падения 14 Дверца батареи 15 Этикетка 16 Контакты зарядки 17 Колёса

Панель управления роботом

Индикаторы робота

Индикаторы около кнопок 🇱 🎧 используются для индикации состояния батареи и ошибок.



ГОРИТ БЕЛЫЙ Полностью заряжен и готов к уборке.

МИГАЮЩИЙ БЕЛЫЙ Идет зарядка, батарея заряжена не полностью, но возможна уборка. МИГАЮЩИЙ ЖЁЛТЫЙ Идет зарядка, уборка невозможна. ГОРИТ ЖЁЛТЫЙ Ошибка, смотрите информацию на экране.

Домашний экран - Панель состояния



Подготовка и настройка

Удалите пленку и наклейки

ВАЖНО

Удалите всю пленку и упаковочные материлы с робота и зарядной базы

Если их не удалить Neato будет работать некорректно.



Подключите кабель питания надежно к зарядной базе.

Отрегулируйте длину шнура, разместив его, как показано на рисунке.





Выберите сетевую розетку, к которой есть свободный доступ (1 м) с трех сторон. Это поможет роботу легко найти зарядное устройство по мере необходимости.

Подключите шнур питания и прижмите зарядную базу к стене.

Совет: Размещайте зарядную базу на твердой поверхности пола.

Совет: Убедитесь, что розетка не управляется переключателем.



Нажмите ВНИЗ на выключателе питания



Поместите контейнер для сбора мусора на место

Подготовка и настройка



Вы можете использовать ваш Neato без Wi-Fi или Neato app, но вы будете лишены дополнительных удобств и функциональности.

Следуйте этим шагам для настройки без Wi-Fi:

Выключите Wi-Fi

Если экран робота выключен, нажмите Neato.



Если в левом углу экрана нет иконки Wi-Fi , значит Wi-Fi отключен. Переходите к следующему шагу Установки даты и времени.

Если в в левом углу иконка Wi-Fi, нажмите **SELECT** для перехода в **Main Menu**.

Используйте \checkmark для выбора Settings. Нажмите SELECT.

Спользуйте Лаля Выбора Wi-Fi. Нажмите SELECT. Цалу Lang

Установка даты и времени Main Menu Cleaning Дата и время должны Turbo () Schedule быть установлены, прежде чем вы 3€ Settings neato настроите Neato на About автоматическую Wednesday уборку. Вы должны **)** 12:00_{AM} отключить Wi-Fi перед установкой даты и времени. Settinas Main Menu Day and Time Нажмите SELECT на 5 Cleaning экране для перехода Language Schedule (\mathcal{V}) в Main Menu. Wi-Fi २०२ Settings Link Smart Device V \mathcal{P} About

🗍 Wi-Fi Не отмеченная означает Wi-Fi выключен

🖓 Wi-Fi Отмеченная означает Wi-Fi включен

На экране Wi-Fi, нажмите **SELECT** чтобы снять отметкуи отключить Wi-Fi. Это поможет сэкономить заряд батареи. Используйте // для выбора: Settings. Нажмите SELECT. Day and Time. Нажмите SELECT.

Продолжайте следовать инструкциям на экране, чтобы установить 12-ти или 24-ти часовой формат времени. ваш Neato.

Начало уборки

УБОРКА дома

Нажмите 🎧 чтобы убрать ваш дом

УБОРКА места

Нажмите 🔡 чтобы убрать сектор 2м х 2м.

Если экран выключен, нажмите 🏠 чтобы разбудить Пауза, Стоп, Возврат к началу

Нажать 🕥 или 🔡 для прерывания уборки.

Когда будете готовы продолжить, лини нажмите чтобы выбрать дальнейшее действие:

- Resume Cleaning (Продолжение уборки)
- Stop Cleaning (Прекратить уборку)
- Return to Start or Base (Вернуться к началу или на базу)

Пауза уборки

Resume Cleaning

Stop Cleaning

Return to Start

6

Режимы уборки

Ваш Neato имеет два режима уборки:

🗑 Turbo 🗄 наиболее мощная уборка

По умолчанию режим уборки Turbo



Для смены режима уборки нажмите **SELECT** чтобы попасть в **Main Menu**.

Используйте /// для выбора Cleaning. Нажмите SELECT. Используте /// для выбора Есо. Нажмите SELECT для смены режима

	Cleaning
	House
	Spot
	Eco
Eco	Не отмеченная означает, что режим Turbo включен
🖌 Eco	Отмеченнная означает, что включен режим Есо
Однажды установленный режим Есо продолжает сохраняться при следующих уборках когда вы используете панель управления робота. Вы	

должны снять отметку для переключения в режим

Turbo.

Управление вашим Neato через панель управления робота



Обслуживание вашего Neato

ВАЖНО

Ваш робот нуждается в регулярном обслуживание чтобы надежно работать. Это означает чистку/ очистку щеток и опустошение контейнера для мусора после каждого использования по мере необходимости, либо в зависимости от окружающей среды. Несоблюдение этих требований может привести к проблемам в работе робота, повлиять на производительность и надежность работы.

Чистка контейнера и фильтров

После каждого использования очищайте контейнер для мусора, воздушные отверстия и фильтр. Для снятия фильтра зажмите ручку и вытащите.



Меняйте фильтр каждые 1 или 2 месяца или чаще если необходимо.

Щетки

Снимите защитный кожух над щетками, потянув вверх на обеих сторонах.



ПОТЯНИТЕ С ОБЕИХ СТОРОН ОДНОВРЕМЕННО

Используйте лезвие инструмента очистки чтобы обрезать и удалить волосы и расческу для удаления грязи со щетки. Очистите концы щетки. Замените щетки и защитный кожух в случае необходимости.



Корпус робота

Очистите верхнюю часть робота и область вокруг лазерного визира с помощью влажной хлопчатобумажной ткани.



Датчики

С помощью сухого ватного тампона очистите два дачкика падения внизу робота.



Пользуйтесь инструментом очистки для очистки фильтра